

クイックスタートガイド

TALKBOX SYNTH



安全指示

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ拭いてください。
- 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
- 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



転倒による怪我を防ぐように注意してください。

- 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、



EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

- 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
- 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に



警告

- すべての小型バッテリーと同様に、この製品で使用されるバッテリーは遠ざける必要がありますまだ物を口に入れていた小さな子供たちから。飲み込まれた場合は、すみやかに電話してくださいあなたの地域の毒物管理センター。
- 使用目的に最も適した正しいサイズとグレードのバッテリーを常に購入してください。
- のままして前に、きれいのドープとツールのドープを掃除してください。
- バッテリーを取り付ける前に、バッテリーの接点とデバイスの接点を清掃してください。
- 極性 (+および-) に関してバッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 消費したり、製品を長期間使用しない場合は、必ずバッテリーを取り外してください。
- バッテリーを間違ったタイプに交換すると、セーフガードが無効になる可能性があります。交換のみ同じまたは同等のタイプで!
- バッテリーを間違ったタイプと交換すると、火災や爆発の危険があります。
- バッテリーを火や高温のオープンに廃棄したり、バッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- 爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置する。および
- 非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体またはガスの漏れを引き起こす可能性があります。
- バッテリー廃棄の環境的側面に注意を払う必要があります。

JP コントロール

- 1 **Style** – トークボックスとシンセサウンドの範囲から選択します。
- 2 **Guitar thru**
- 3 **Correction** – ピッチ補正の量を調整します。
- 4 **Reverb** – リバースエフェクトの種類と量を選択します。
- 5 **Guitar input**
- 6 **Tone** – EQ、コンプレッション、ディエッシング、ゲーティングに「アダプティブトーン」を使用します。トーンノブを押しながら補正ノブを回して、現在のトークボックスまたはシンセエフェクトのレベルを調整します。
- 7 **Footswitch** – 1回押すだけでトークボックス/シンセエフェクトをバイパスします。電源を入れている間、トーンボタンを押し続けると、フットスイッチがモーメンタリモードで動作できるようになります。
- 8 **USB** – ファームウェアアップデート用のマイクロ USB ケーブルを受け入れます。
- 9 **On/Off**
- 10 **Out** – ミキサーまたはパワードスピーカーに接続します。
- 11 **Mic** – マイクを接続します。
- 12 **Power** – PowerPlug 9 (別売) などの 9V / > 300 mA 電源を接続します。ペダルは 4x AA 電池も受け入れます。