

クイックスタートガイド

TALKBOX SYNTH



JP コントロール

- 1 **Style** – トークボックスとシンセサウンドの範囲から選択します。
- 2 **Guitar thru**
- 3 **Correction** – ピッチ補正の量を調整します。
- 4 **Reverb** – リバースエフェクトの種類と量を選択します。
- 5 **Guitar input**
- 6 **Tone** – EQ、コンプレッション、ディエッシング、ゲーティングに「アダプティブトーン」を使用します。トーンノブを押しながら補正ノブを回して、現在のトークボックスまたはシンセエフェクトのレベルを調整します。
- 7 **Footswitch** – 1回押すだけでトークボックス/シンセエフェクトをバイパスします。電源を入れている間、トーンボタンを押し続けると、フットスイッチがモーメンタリモードで動作できるようになります。
- 8 **USB** – ファームウェアアップデート用のマイクロ USB ケーブルを受け入れます。
- 9 **On/Off**
- 10 **Out** – ミキサーまたはパワードスピーカーに接続します。
- 11 **Mic** – マイクを接続します。
- 12 **Power** – PowerPlug 9 (別売) などの 9V / > 300 mA 電源を接続します。ペダルは 4x AA 電池も受け入れます。