

クイックスタートガイド

HALL OF FAME 2 REVERB



JP コントロール

- 1 **USB** - ファームウェアの更新と TonePrint 編集のためにコンピューターに接続します。
- 2 **Decay** - リバープの長さを調整します。
- 3 **MASH LED** - MASH 機能の強度を示します。
- 4 **Level** - リバープのレベルを調整します。
- 5 **Outputs**
- 6 **Footswitch** - フットスイッチをタップして、エフェクトをオンまたはオフにします。押し続けて MASH をオンにし、選択したパラメーターを制御します。
- 7 **Power** - 9V /> 100mA 電源を接続します。
- 8 **Tone** - リバープの明るさを調整します。
- 9 **Pre-Delay** - ドライサウンドからリバープまでの時間を選択します。
- 10 **Reverb Type** - リバープタイプまたは TonePrint 1-3 * を選択します。*を選択します。
- 11 **Inputs**

*TONEPRINT 3 に音声がありませんか？ デフォルトの TonePrint 3 設定は、出力をミュートします。ボリュームペダルのように MASH スイッチを使用して、徐々に音量を上げていきます。