

# Quick Start Guide

## SHAKER VIBRATO



V2.0

Visit [tcelectronic.com](http://tcelectronic.com) to download the full manual

**tc electronic**

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

## 2 SHAKER VIBRATO

### **EN** Safety Instruction

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



11. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous



substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

12. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.
13. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

### **ES** Instrucción de seguridad

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

### 3 SHAKER VIBRATO

9. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



10. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.



11. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto

limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto limpio local.

12. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.

13. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

### FR Consignes de sécurité

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.
8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).
9. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



10. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.

#### 4 SHAKER VIBRATO



**11.** Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE (2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

**12.** N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.

**13.** Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

#### **DE** Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.

**5.** Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

**6.** Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

**7.** Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.

**8.** Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).

**9.** Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.



**10.** Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.



**11.** Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Richtlinie (2012/19/EU) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts

## 5 SHAKER VIBRATO

die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.

**12.** Installieren Sie das Gerät nicht in einer beengten Umgebung, zum Beispiel Bücherregal oder ähnliches.

**13.** Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, etwa brennende Kerzen, auf das Gerät.

### **PT** Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

**9.** Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



**10.** Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpedação.



**11.** Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

**12.** Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.

**13.** Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.

## 6 SHAKER VIBRATO

### **IT Istruzioni di sicurezza importanti**

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Applicare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



**10.** Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestare attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.



**11.** Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione

di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

12. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.
13. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.

### **NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant.

## 7 SHAKER VIBRATO

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
9. Gebruik uitsluitend door de producent gespeci-ficeerd toebehoren c.q. onderdelen.



10. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.



11. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggooien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycled. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

12. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.
13. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

### **SE** Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.
10. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

## 8 SHAKER VIBRATO



**11.** Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE.

Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

**12.** Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller liknande enhet.

**13.** Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

### **PL Ważne informacje o bezpieczeństwie**

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.

**7.** Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta.

**8.** Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze).

**9.** Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.



**10.** Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkami należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.



**11.** Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/EU) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy



## **9** SHAKER VIBRATO

miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów.

**12.** Nie instaluj w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobny zestaw.

**13.** Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

## EN Controls

- 1 **USB** – Connects to your computer for firmware updates and TonePrint editing.
- 2 **Speed** – Adjusts the amount of time between the peaks of the vibrato effect.
- 3 **Rise time** – Adjusts the time it takes for the vibrato to reach the maximum intensity set by the Depth knob.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Turns the effect on and off.
- 6 **Power** – Connect a 9 V / >100 mA power supply.
- 7 **Depth** – Adjusts the intensity of the vibrato effect.
- 8 **Tone** – Shifts the effect's emphasis toward higher or lower frequencies.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Selects between standard Vibrato on/off, custom TonePrint, and a Latch setting where the pedal is only active when you press and hold the footswitch.

## ES Controles

- 1 **USB** – Se conecta a su computadora para actualizaciones de firmware y edición de TonePrint.
- 2 **Speed** – Ajusta la cantidad de tiempo entre los picos del efecto de vibrato.
- 3 **Rise time** – Ajusta el tiempo que tarda el vibrato en alcanzar la intensidad máxima establecida por el mando Depth.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Activa y desactiva el efecto.
- 6 **Power** – Conecte una fuente de alimentación de 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** – Ajusta la intensidad del efecto de vibrato.
- 8 **Tone** – Cambia el énfasis del efecto hacia frecuencias más altas o más bajas.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Selecciona entre vibrato estándar activado / desactivado, TonePrint personalizado y un ajuste de Latch donde el pedal solo está activo cuando presiona y mantiene presionado el interruptor de pedal.

## FR Réglages

- 1 **USB** – Se connecte à votre ordinateur pour les mises à jour du micrologiciel et l'édition TonePrint.
- 2 **Speed** – Règle la durée entre les pics de l'effet de vibrato.
- 3 **Rise time** – Règle le temps nécessaire au vibrato pour atteindre l'intensité maximale définie par le bouton Depth.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Active et désactive l'effet.
- 6 **Power** – Branchez une alimentation 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** – Règle l'intensité de l'effet de vibrato.
- 8 **Tone** – Déplace l'accent de l'effet vers des fréquences plus élevées ou plus basses.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Sélectionne entre l'activation / la désactivation du vibrato standard, le réglage TonePrint personnalisé et un réglage Latch où la pédale n'est active que lorsque vous maintenez la pédale enfoncée.

## DE Bedienelemente

- 1 **USB** – Stellt eine Verbindung zu Ihrem Computer für Firmware-Updates und TonePrint-Bearbeitung her.
- 2 **Speed** – Stellt die Zeitspanne zwischen den Spitzen des Vibrato-Effekts ein.
- 3 **Rise time** – Stellt die Zeit ein, die das Vibrato benötigt, um die mit dem Tiefenknopf eingestellte maximale Intensität zu erreichen.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Schaltet den Effekt ein und aus.
- 6 **Power** – Schließen Sie eine 9 V /> 100 mA Stromversorgung an.
- 7 **Depth** – Stellt die Intensität des Vibrato-Effekts ein.
- 8 **Tone** – Verschiebt die Betonung des Effekts auf höhere oder niedrigere Frequenzen.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Wählt zwischen Standard-Vibrato ein / aus, benutzerdefiniertem TonePrint und einer Latch-Einstellung, bei der das Pedal nur aktiv ist, wenn Sie den Fußschalter drücken und halten.

PT **Controles**

- 1 **USB** – Conecta-se ao seu computador para atualizações de firmware e edição de TonePrint.
- 2 **Speed** – Ajusta a quantidade de tempo entre os picos do efeito vibrato.
- 3 **Rise time** – Ajusta o tempo que leva para o vibrato atingir a intensidade máxima definida pelo botão Depth.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Liga e desliga o efeito.
- 6 **Power** – Conecte uma fonte de alimentação de 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** – Ajusta a intensidade do efeito vibrato.
- 8 **Tone** – Muda a ênfase do efeito para frequências mais altas ou mais baixas.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Seleciona entre Vibrato padrão ativado / desativado, TonePrint personalizado e uma configuração Latch em que o pedal só fica ativo quando você pressiona e segura o pedal.

IT **Controlli**

- 1 **USB** – Si collega al tuo computer per gli aggiornamenti del firmware e la modifica del TonePrint.
- 2 **Speed** – Regola la quantità di tempo tra i picchi dell'effetto vibrato.
- 3 **Rise time** – Regola il tempo impiegato dal vibrato per raggiungere l'intensità massima impostata dalla manopola Depth.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Attiva e disattiva l'effetto.
- 6 **Power** – Collegare un alimentatore da 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** – Regola l'intensità dell'effetto vibrato.
- 8 **Tone** – Sposta l'enfasi dell'effetto verso le frequenze più alte o più basse.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Selezione tra Vibrato standard on / off, TonePrint personalizzato e un'impostazione Latch in cui il pedale è attivo solo quando si tiene premuto l'interruttore a pedale.

## **NL** Bediening

- 1** **USB** – Maakt verbinding met uw computer voor firmware-updates en TonePrint-bewerking.
- 2** **Speed** – Past de hoeveelheid tijd tussen de pieken van het vibrato-effect aan.
- 3** **Rise time** – Past de tijd aan die het vibrato nodig heeft om de maximale intensiteit te bereiken die is ingesteld met de diepteknop.
- 4** **Output**
- 5** **Footswitch** – Zet het effect aan en uit.
- 6** **Power** – Sluit een 9 V /> 100 mA voeding aan.
- 7** **Depth** – Past de intensiteit van het vibrato-effect aan.
- 8** **Tone** – Verschuift de nadruk van het effect naar hogere of lagere frequenties.
- 9** **Input**
- 10** **Vibrato type switch** – Selecteert tussen standaard Vibrato aan / uit, aangepaste TonePrint en een Latch-instelling waarbij het pedaal alleen actief is als u de voetschakelaar ingedrukt houdt.

## **SE** Kontroller

- 1** **USB** – Ansluts till din dator för firmwareuppdateringar och TonePrint-redigering.
- 2** **Speed** – Justerar tiden mellan vibrato-effektens toppar.
- 3** **Rise time** – Justerar den tid det tar för vibrato att nå den maximala intensitet som ställts in av djupvredet.
- 4** **Output**
- 5** **Footswitch** – Slår på och av effekten.
- 6** **Power** – Anslut en 9 V /> 100 mA strömförsörjning.
- 7** **Depth** – Justerar vibrato-effekten.
- 8** **Tone** – Förskjuter effektens betoning mot högre eller lägre frekvenser.
- 9** **Input**
- 10** **Vibrato type switch** – Väljer mellan standard Vibrato on / off, anpassad TonePrint och en Latch-inställning där pedalen bara är aktiv när du trycker och håller ned fotpedalen.

PL **Sterownica**

- 1 **USB** – łączy się z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i edycji TonePrint.
- 2 **Speed** – Regulacja odstępu czasu między szczytami efektu vibrato.
- 3 **Rise time** – Ustawia czas, w którym vibrato osiąga maksymalną intensywność ustawioną za pomocą pokrętła Depth.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – Włącza i wyłącza efekt.
- 6 **Power** – Podłącz zasilanie 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** – Regulacja intensywności efektu vibrato.
- 8 **Tone** – Przesuwa uwydatnienie efektu w kierunku wyższych lub niższych częstotliwości.
- 9 **Input**
- 10 **Vibrato type switch** – Wybiera między standardowym włączaniem / wyłączeniem Vibrato, niestandardowym TonePrint i ustawieniem Latch, w którym pedał jest aktywny tylko po naciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika nożnego.



## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

### **TC Electronic** **SHAKER VIBRATO**

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY,  
NY 10168, United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

### **SHAKER VIBRATO**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**Important information:**

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S  
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.  
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX,  
United Kingdom





