

快速启动向导

VISCOUS VIBE

CN



V 1.0

访问 musictribe.com 下载完整手册

tc electronic

CN 控制

- 1 USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 Type** – 在“合唱”，“TonePrint”和“颤音”设置之间选择。
- 3 Intensity** – 控制调制效果的深度。
- 4 Output**
- 5 Footswitch** – 打开和关闭效果。
- 6 Power Input** – 连接 9V /> 100 mA 电源。
- 7 Speed** – 控制调制效果峰值之间的时间。
- 8 Volume** – 控制调制效果的级别。
- 9 Input**