

クイックスタートガイド

VISCOUS VIBE



JP コントロール

- 1 **USB** - ファームウェアの更新と TonePrint 編集のためにコンピューターに接続します。
- 2 **Type** - Chorus, TonePrint, Vibrato の設定から選択します。
- 3 **Intensity** - モジュレーションエフェクトの深さを制御します。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - エフェクトのオンとオフを切り替えます。
- 6 **Power Input** - 9V / > 100mA 電源を接続します。
- 7 **Speed** - モジュレーションエフェクトのピーク間の時間を制御します。
- 8 **Volume** - モジュレーションエフェクトのレベルを制御します。
- 9 **Input**