

快速启动向导

VORTEX FLANGER



CN 控制

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 **Speed** – 控制镶边效果的速度。
- 3 **Feedback** – 控制镶边效果的强度。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – 打开和关闭效果。
- 6 **Power Input** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。
- 7 **Depth** – 控制镶边扫描的深度。
- 8 **Delay Time** – 控制镶边效果的音高范围。
- 9 **Input**
- 10 **Type** – 在经典 SCF 踏板, 自定义 TonePrint 设置和老式磁带模式的启发下, 在丰富的 Flanger 模式之间进行选择。