

クイックスタートガイド

VORTEX FLANGER



JP コントロール

- 1 **USB** - ファームウェアの更新と TonePrint 編集のためにコンピューターに接続します。
- 2 **Speed** - フランジャー効果の速度を制御します。
- 3 **Feedback** - フランジャー効果の強さを制御します。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - エフェクトのオンとオフを切り替えます。
- 6 **Power Input** - 9V / > 100 mA 電源を接続します。
- 7 **Depth** - フランジャースイープの深さを制御します。
- 8 **Delay Time** - フランジャーエフェクトのピッチレンジをコントロールします。
- 9 **Input**
- 10 **Type** - クラシックな SCF ペダルにインスパイアされたリッチなフランジャーモード、カスタムの TonePrint 設定、昔ながらのテープモードからお選びいただけます。