



快速启动向导

VOICETONE T1



1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
12.  请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。
13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。
14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。

16.  若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

控制

- 1 **Shape Control** – 为您的人声选择最合适的 Adaptive Shape EQ。
- 2 **Mic Input Level Control**
- 3 **Effect Active LED**
- 4 **Effect On/Off Footswitch**
- 5 **USB** – 接受随附的迷你 USB 电缆以进行固件更新。
- 6 **Power** – 连接随附的 12V / >= 400 mA 电源。
- 7 **Input Level LED** – 绿色 = 信号, 红色 = 剪辑。
- 8 **Mic Control** – 使用可选的 MP-75 麦克风(按钮 in = on)。
- 9 **Warmth Button** – 为您的人声添加额外的低频丰满度。
- 10 **Comp/De-ess Control** – 选择您理想的压缩和去齿音组合来控制动态。
- 11 **Out** – 连接到调音台或有源扬声器。
- 12 **Mic** – 连接麦克风。

