

VINTAGE BASS VB1



Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant le VINTAGE BASS VB1 BEHRINGER. Spécialement conçue pour la basse, cette pédale d'effet produit des sons de basse psychédéliques et articulés typiques du P-Funk de la fin des années 60, un courant musical qui compte parmi les influences majeures de la scène rap et hip-hop actuelle.

Les deux filtres dynamiques à balayage du VINTAGE BASS VB1 utilisent des fréquences légèrement différentes pour donner à ton son de basse plus de présence pour les parties rythmiques et une sonorité distinctive pour le jeu en solo. Un circuit de distorsion enrichit quant à lui le contenu harmonique et la polyvalence sonore de ton instrument.

1. COMMANDES ET CONNEXIONS



Vue d'en haut

- [1] Tourne le bouton **SENSITIVITY** pour régler la plage des deux filtres dynamiques. Tu remarqueras que le volume de sortie de ton instrument influence également l'intensité de l'effet. Ainsi, tourne le bouton **SENSITIVITY** dans le sens des aiguilles d'une montre et/ou joue plus fort avec des attaques plus marquées pour accroître la plage du balayage des deux filtres.
- [2] Utilise le commutateur **DIST** pour saturer le son de ta basse et augmenter l'action des deux filtres. Selon la position de la commande [1], l'effet DIST s'étend de l'enrichissement harmonique (sensibilité faible) à la distorsion audible (sensibilité élevée).
- [3] La LED reste allumée tant que l'effet est actif. Elle sert également de témoin d'état de la pile.
- [4] Appuie sur le commutateur au pied pour activer ou désactiver l'effet.
- [5] Branche ton instrument à l'entrée **INPUT** sur jack asymétrique.
- [6] Relie la sortie **OUTPUT** sur jack asymétrique à l'entrée de ton ampli.

Utilise le connecteur **DC IN** pour le branchement d'un bloc d'alimentation secteur 9 V (non inclus).

Le **COMPARTIMENT PILE** est situé sur la base de la pédale. Ouvre le couvercle pour installer ou remplacer la pile 9 V.

⚠️ Le VB1 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi il fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée INPUT. Tant que tu n'utilises pas ton VB1, débranche le jack de l'entrée INPUT pour augmenter la durée de vie de la pile.

Le **NUMERO DE SERIE** est situé sur la base de la pédale.

2. GARANTIE

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://www.behringer.com>.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Input (entrée)

Connecteur Embase jack mono de 6,3 mm
Impédance 220 kΩ

Output (sortie)

Connecteur Embase jack mono de 6,3 mm

Impédance 1 kΩ

Alimentation électrique

Connecteur 9 V --- , 100 mA régulé
BEHRINGER PSU-SB
Etats-Unis/Canada 120 V~, 60 Hz
Europe/Royaume-Uni/Australie 230 V~, 50 Hz
Chine/Corée 220 V~, 50/60 Hz
Japon 100 V~, 50/60 Hz

Connecteur d'alimentation

Pile Connecteur DC de 2 mm, centre négatif

Consommation électrique

15 mA

Dimensions (H x L x P)

Env. 78 mm (3") x 142 mm (5 3/5") x 86 mm (3 2/5")

Poids

Env. 0,38 kg (0,84 lbs)

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

4. CONSIGNES DE SECURITE

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, **particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.**

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. BEHRINGER décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER par engagement ou représentation explicite ou implicite. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, transmis, photocopié ou enregistré de manière mécanique ou électronique et quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, sans la permission écrite de BEHRINGER International GmbH. TOUS DROITS RESERVES. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Allemagne. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903