


# TC Electronic THE PROPHET DIGITAL DELAY

Studio Quality Digital Delay with Award-Winning  
TC Electronic Algorithm

## Quick Start Guide



### EN Controls

- 1 **Input/Output jacks** – Connect a ¼" cable from your guitar to the INPUT jack, and connect a cable from the OUTPUT jack to your amplifier.
- 2 **9VDC** – Connect a 9V power supply (not included).
- 3 **Footswitch** – Turns the effect on and off. The LED will light when the pedal is engaged. The pedal operates in true bypass when disengaged.
- 4 **Time** – Adjusts the tempo of the repeats.
- 5 **Mix** – Adjusts how much of the effect is mixed with the dry signal.
- 6 **Repeats** – Adjusts how many echos are heard before full decay.
- 7 **3-position switch** – Adjusts the range for the delay time.

### ES Controles y conectores

- 1 **Tomas de entrada/salida (Input/Output)** – Conecte un cable con clavijas de 6,3 mm desde su guitarra a la toma INPUT y otro cable desde la toma OUTPUT al amplificador.
- 2 **9VDC** – Conecte un adaptador de corriente de 9V (opcional).
- 3 **Pedal (Footswitch)** – Esto activa y desactiva el efecto. El piloto se iluminará cuando el pedal esté activo. Cuando no esté activo, este pedal ofrece un bypass real.
- 4 **Time** – Ajusta el tempo de las repeticiones.
- 5 **Mix** – Ajusta la cantidad de efecto que es mezclada con la señal seca (señal original sin efectos).
- 6 **Repeats** – Ajusta la cantidad de ecos que se escucharán antes del decaimiento completo.
- 7 **Interruptor de 3 posiciones** – Ajusta el rango del tiempo de retardo.

### FR Réglages et connecteurs

- 1 **Entrée et sortie** – Connectez un câble Jack 6,35 mm entre votre guitare et l'entrée de la pédale. Connectez également un câble entre la sortie de la pédale et l'entrée de votre ampli.
- 2 **9VDC** – Permet de connecter un adaptateur secteur 9V (non fourni).
- 3 **Contacteur au pied** – Permet d'activer/de désactiver l'effet. La LED s'allume lorsque la pédale est activée. Lorsque l'effet est désactivé, la pédale fonctionne en true bypass.
- 4 **Time** – Permet de régler le tempo des répétitions.
- 5 **Mix** – Permet de régler la quantité d'effet mélangée au signal non traité.
- 6 **Repeats** – Réglage du nombre de répétitions produites avant la disparition totale du signal.
- 7 **Sélecteur à 3 positions** – Permet de sélectionner la subdivision rythmique du delay.

### DE Regler und Anschlüsse

- 1 **Eingangs-/Ausgangsbuchsen** – Schließen Sie das 6,3 mm-Kabel Ihrer Gitarre an die INPUT-Buchse an und verbinden Sie die OUTPUT-Buchse über ein weiteres Kabel mit Ihrem Verstärker.
- 2 **9VDC** – Schließen Sie hier einen optionalen 9V Netzadapter an.
- 3 **Fußschalter** – Schaltet den Effekt ein und aus. Bei aktiviertem Pedal leuchtet die LED. Bei deaktiviertem Pedal wird das Signal vollständig am Pedal vorbeigeführt (echter Bypass).
- 4 **Time** – Regelt die Geschwindigkeit der Wiederholungen.
- 5 **Mix** – Regelt, wie stark der Effekt dem trockenen Signal beigemischt wird.
- 6 **Repeats** – Regelt die Anzahl der Echos vor dem vollständigen Ausklingen.
- 7 **3-Weg-Schalter** – Regelt den Bereich der Delay-Zeit.

### PT Controles e Conectores

- 1 **Jacks Input/Output** – Conecte um cabo de ¼" da sua guitarra ao jack INPUT, e conecte um cabo do jack OUTPUT ao seu amplificador.
- 2 **9VDC** – Conecte uma fonte de alimentação de 9V (não inclusa).
- 3 **Footswitch** – Liga e desliga o efeito. O LED acenderá quando o pedal estiver ativado. O pedal opera em true bypass quando desativado.
- 4 **Time** – Ajusta o andamento das repetições.
- 5 **Mix** – Ajusta o quanto do efeito é mixado ao sinal seco.
- 6 **Repeats** – Ajusta quantos ecos são ouvidos antes do decaimento total.
- 7 **Botão de 3 posições** – Ajusta o intervalo do tempo de atraso.

### IT Controlli

- 1 **Jack di ingresso/uscita** – Collega un cavo da ¼" dalla tua chitarra alla presa INPUT e collega un cavo dalla presa OUTPUT all'amplificatore.
- 2 **9VDC** – Collegare un alimentatore da 9V (non incluso).
- 3 **Pedale** – Attiva e disattiva l'effetto. Il LED si accenderà quando il pedale è inserito. Il pedale funziona in true bypass quando è disinserito.
- 4 **Tempo** – Regola il tempo delle ripetizioni.
- 5 **Mescolare** – Regola la quantità di effetto mixata con il segnale dry.
- 6 **Si ripete** – Regola quanti echi vengono ascoltati prima del completo decadimento.
- 7 **Interruttore a 3 posizioni** – Regola l'intervallo per il tempo di ritardo.

### NL Besturing

- 1 **Input/Output-aansluitingen** – Sluit een ¼" kabel van uw gitaar aan op de INPUT-aansluiting, en sluit een kabel van de OUTPUT-aansluiting aan op uw versterker.
- 2 **9VDC** – Sluit een 9V voeding aan (niet inbegrepen).
- 3 **Voetschakelaar** – Zet het effect aan en uit. De LED gaat branden als het pedaal is ingeschakeld. Het pedaal werkt in ware bypass wanneer het is uitgeschakeld.
- 4 **Tijd** – Past het tempo van de herhalingen aan.
- 5 **Mengen** – Regelt hoeveel van het effect wordt gemengd met het droge signaal.
- 6 **Herhaalt** – Regelt hoeveel echo's er te horen zijn voordat het volledig uitsterft.
- 7 **3-standenschakelaar** – Past het bereik voor de vertragingstijd aan.





## **TC Electronic**

### **THE PROPHET DIGITAL DELAY**

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St.1,  
8th Floor NY, NY 10168,  
United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

### **THE PROPHET DIGITAL DELAY**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **Important information:**

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S  
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.  
Address: 6 Lloyds Avenue, Unit 4CL London EC3N 3AX, United Kingdom







