


# DIGITAL REVERB DR600

Digital Stereo Reverb Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av Behringer DIGITAL REVERB DR600. Denna ultimativa effektpedal erbjuder dig en högupplösande 24-bit stereo reverb-effekt, jämförbar med professionella studioprocessorer. Tack vare sex olika reverb-sounds och omfattande parameter-reglering för individuell anpassning, har du en mängd av olika sounds, för att klara av alla situationer.

## 1. Betjäningsreglage



- 1 **LEVEL**-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.
- 2 Med **TONE**-reglaget kan du förändra hela soundets klang.
- 3 Med **TIME**-reglaget bestämmer man längden av efterljudstiden.
- 4 Med **MODE**-omkopplaren väljer du mellan sex olika reverb-sounds:  
**SPRING**: Simulerar den klassiska fjäderhallen.  
**PLATE**: Simulerar klangen från en hallplatta.  
**HALL**: Mycket bred hall, som simulerar reflexionerna i en konserthall.  
**GATE**: Denna effekt klipper hall-efterljudet efter en viss tid.  
**ROOM**: Simulerar en naturlig rumsakustik.  
**MODULATE**: Genom en lätt förvrängning av hall-efterljudet, skapas en stor hall med klang av ett kor, som påminner lite om en köreffekt.
- 5 **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
- 6 Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
- 7 De två 6,3-mm **IN A**- och **IN B**-monohylsanslutning med fasthakning tjänar till anslutning av en stereosignal. För monoljud används bara IN A-anslutningen.
- 8 De två 6,3-mm **OUT A**- och **OUT B**-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare. Använd bägge kanalerna för att apparaten ska ge stereoljud. För monoljud används bara OUT A-anslutningen.

**DC IN**-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

**BATTERIFACKET** befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspetspenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

♦ **DR600 har ingen On/Off-strömbrytare. DR600 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då DR600 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

**SERIENUMRET** befinner sig på apparatens undersida.

## 2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

## 3. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på musictribe/warranty.

## 4. Specifikationer

### In A

Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ
Impedane mono	250 kΩ

### In B

Connector	¼" TS
Impedance	500 kΩ

### Out A

Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

### Out B

Connector	¼" TS
Impedance	1 kΩ

### Power Supply

9 V<sup>±</sup>, 1.7 A regulated

### Behringer PSU-HSB ALL

U.S./Canada	120 V~, 60 Hz
China/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Euope	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Power connector	2 mm DC jack, negative center
Battery	9 V type 6LR61
Power consumption	130 mA

### Physical/Weight

Dimensions	approx. 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½"
(H x W x D)	approx. 54 x 70 x 123 mm
Weight	approx. 0.73 lbs / 0.33 kg

Fa. Behringer bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

