

GUITAR LINK UCG102

The Ultimate Guitar-to-USB Interface for Recording and Jamming with your PC/Mac or iOS device

JP 安全にお使いいただくために



注意

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。



注意

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように

注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。



注意

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。



注意

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。



注意

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピ

ンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みついたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したのみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地

面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

1. はじめに

GUITAR LINK UCG102 ギターをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

あなたのコンピューターは、スタジオやステージにおいて伝統的なエフェクトを使用する事が出来るワーキングステーションとなるでしょう。

ノートブック PC と GUITAR LINK UCG102 ギターがあれば、ホテルの部屋でも移動中の車の中でも、すぐにプレイすることが出来ます。

あなたのコンピューターまたは Mac で使用出来る MP3, WAV, AIFF フォーマットでプレイが出来ます。

1.1 ご使用前に

1.1.1 出荷

あなたの UCG102 ギターは、安全な輸送のために工場出荷時に十分な注意を払って梱包されていますが、万が一包装ダンボールに損傷を発見した場合には、製品本体の損傷についても確認を行なってください。

◆ 装置が万が一故障した場合には、保証請求権が無効となる恐れがありますので当社へ直接返送せず、必ず販売店および運送会社へ御連絡ください。

◆ 本製品の保管や運送の際には、製品への損傷を避けるため、常にオリジナルの梱包を使用するようにしてください。

◆ 製品および梱包材などは、お子様の手の届かないところに保管してください。

◆ 梱包材などを廃棄する場合には、環境保護に適した方法を心がけてください。

1.1.2 オンライン登録

ご購入後は、新しい Behringer 機器をぜひご登録ください。behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

Behringer 販売代理店がお近くにない場合は、behringer.com の“Support”に記載されている該当地域の Behringer 代理店までお問い合わせください。該当地域が記載されていない場合は、behringer.com の“Support”にある“Online Support”で問題を解決できるかどうか確認してください。

または、製品を返品する前に、behringer.com でオンライン保証請求の手続きを取ってください。

購入情報と機器を登録しておくことで、お客様からの修理のご依頼を迅速かつ効率的に処理することができます。

製品の登録にご協力ください!

2. 操作部および各接続端子

UCG102 ギターは、USB ケーブルを経由してコンピューターまたは Mac と接続することが出来ます。また標準ジャックを通して、ギターアンプと直接接続することが可能です。また同時に USB 接続端子を通じて電源供給を行なうこともできます。




図 2.1: 操作部および各接続端子

- ① USB ケーブルを接続して、コンピューターと接続して下さい。接続されると青色のコントロール LED ⑥ が点灯し、コンピューターと接続されたことが表示されます。
- ② PHONES コントローラーを使用して、ヘッドフォン出力の音量を調節することが出来ます。大音量による聴覚障害を避けるため、ヘッドフォンを接続する前には、必ずこのコントローラーを最低まで絞ってください。
- ③ ヘッドフォン端子にヘッドフォンを差込むことが出来ます。

④ 大音量での使用は聴覚障害またはヘッドフォン故障の原因となる場合がありますので、本体機器に電源を投入する際は、音量がゼロの状態に廻りきっていることを確認してください。また常に適切な音量での使用を心がけてください。

④ この 6.3 mm ギター入力端子にギターを接続します。ケーブルは市販の 6.3 mm モノラルフォンジャックを使用してください。

⑤ LEVEL スイッチでギター信号をモディファイできます。信号レベルが高いと Behringer ロゴ上にある CLIP LED が赤く点灯しますので、その場合は LEVEL スイッチを LOW に設定してください。

⑥ パワー LED は USB による電源供給の状態を表示します。

3. アプリケーション使用例

UCG102 は、直接コンピューターに接続してレコーディング、プレイバックに合わせた演奏、モデリングアンプやエフェクトとの演奏が可能です。UCG102 は接続が非常に簡単に行えるため、どこにいても即座に自由なジャミングが可能となります。

3.1 USB 端子の接続方法




図 3.1: USB ギターの接続例

GUITAR LINK UCG102 をコンピューターと接続する際は、USB ケーブルを使用してください。

コンピューター上の USB パスによって UCG102 ギターの USB ユニットが駆動されますので、別々の電源供

給は必要ありません。USB コネクターの下の青色の LED ⑥ が点灯し、システムはオーディオ信号が接続されたことを示します。

ヘッドフォンを UCG102 の PHONES 端子に接続します。

ヘッドフォンを使用したくない場合は、この PHONES 端子に 2 台のアクティブモニターを接続することもできます。Behringer MONITOR SPEAKERS シリーズの MS16, MS20, MS40, B2030A, および B2031A.などが最適です。

4. オーディオ接続端子

内蔵の USB インターフェースを使えば、コンピューターを究極のレコーディングスタジオに変えることができます。スタジオでも自宅でも、常にオーディオ接続は同じ状態となります。

4.1 ワイヤリング

標準楽器ケーブルを使用して UCG102 とギターを接続します。




図 4.1: 6.3 mm モノラルジャックアンバランス型

4.2 ヘッドフォン接続端子

UCG102 ギター本体には、ヘッドフォン接続端子があります。6.3 mm ステレオフォンジャックを備えたヘッドフォンであれば、どのようなタイプのもので使用出来ます。ピンジャックをご使用の場合、変換プラグを予め用意下さい。以下の図から必須のピン配分を見ることが出来ます。




図 4.2: ヘッドフォン・ステレオフォンジャック

4.3 USB ケーブル

UCG102 ギターの USB 出力は、例えばノートブック PC のような、USB 互換性を持つ製品へ接続します。付属のもの以外でも、標準的な USB ケーブルでもつながることが出来ます。




図 4.3: USB 接続ケーブル

5. 技術仕様

ギター出力

タイプ	6.3 mm モノラルジャック
入力インピーダンス (高)	250 k Ω
入力インピーダンス (低)	400 k Ω

ヘッドフォン出力

タイプ	6.3 mm ステレオジャック
出力インピーダンス	50 Ω
最大出力レベル	-2 dBu, 2 x 3,7 mW @ 100 Ω

USB1.1

接続端子	タイプ A
------	-------

デジタルプロセッシング

コンバーター	16-bit コンバーター
サンプルレート	32 / 44.1 / 48 kHz

電源供給

USB 供給	最大 5 mV, 100 mA
--------	-----------------

外形寸法および重量

(高さ x 幅 x 奥行き)	約 1 x 2 x 3 3/4" 約 24.6 x 50.8 x 95.6 mm
重量	約 0.198 lbs / 0.09 kg

12 GUITAR LINK UCG102 取扱説明書

JP

ソフトウェア・システム要件

オペレーティングシステム	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Mac OS X
プロセッサ min. (PC)	Pentium 700 MHz Athlon XP 1.33 GHz
プロセッサ min. (Mac)	G4 733 MHz Intel Core Duo 1.66
RAM (PC)	256 MB
RAM (Mac)	512 MB

ソフトウェア

アプリケーション	ソフトウェアインストール説明書をご覧ください。
ドライバー (Windows)	Behringer USB AUDIO Win 98 (SE) / ME / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1
ドライバー (Mac OS X)	Core Audio

Behringer 社は最高水準の維持に向けた努力を常時おこなっており、必要とみなされた改良等は予告なくおこなわれますので、技術データおよび製品の写真が実物と多少相違することがあります。

13 GUITAR LINK UCG102 取扱説明書

JP

We Hear You

