

COMPRESSOR/LIMITER CL9

Classic Compressor/Limiter Effects Pedal

JP



Behringer COMPRESSOR/LIMITER CL9 のお買い上げ誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルは、滑らかなコンプレッション効 と限りなきサステインを実現するために開発されています。高性能な機能を備えたこの一台は、原音を損なうことなく、低音に自然なコンプレッション効 を加えます。

コンプレッサーは信号のダイナミックレンジを制限するエフェクターです。つまり、信号レベルがピークに達した時に、音の大きな信号とそうでない信号とのレベル差を縮めます。コンプレッサーを使用することによって、より力強いトーンが生み出されます。

1. コントローラー

- 1 **ATTACK TIME** コントローラーは、コンプレッサーが入力信号に反応する速さを調節します。
- 2 **LEVEL** コントローラーは、出力レベルを調節します。
- 3 **SUSTAIN** コントローラーで、コンプレッション の効き具合を調節します。
- 4 **ON/BATT LED** は、エフェクトが起動すると点灯します。これは、バッテリーの有無も表示します。
- 5 フットスイッチを踏み込むとエフェクトの起動 / 解除が行えます。
- 6 この 6.3 mm モノラルフォンジャック **IN** 入力端子に楽器ケーブルを差し込みます。
- 7 この 6.3 mm モノラルフォンジャックは、アンプに信号を送信します。

2 COMPRESSOR/LIMITER CL9

9V の電源アダプター (売り) を繋げる場合は、DC IN 端子に接続します。

JP

BATTERY COMPARTMENT (バッテリーコンパートメント) は、ペダルカバーの下に設けられています。9V 電池 (売り) を使用する場合、もしくは取り外す場合は、ボールペンの先端などを使ってシャフト部分を押し、ペダルカバーを外します。本体を傷つけないようお気をつけ下さい。

◆ **CL9** にはオン / オフスイッチはついていません。ケーブルを IN 端子に接続すると、CL9 は起動します。長い間本体を使用しない場合は、電池の消耗を防ぐため、IN 端子からケーブルを抜いてください。

シリアルナンバーは、本体の裏 に記載されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

に

コネクタ	¼" TS
インピーダンス	500 kΩ

でる

ネクタ	¼" TS
インピーダンス	1 kΩ

電源

9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA 調整済み

Behringer PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./Australia	230 V~, 50 Hz
China	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz
電源コネクタ	2 mm DC ジャック、負の中心
電池	9 V タイプ 6LR61
消費電力	30 mA

物理的/重量

寸法 (H x W x D)	約 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅝" 約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.73ポンド/0.33 kg

Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結果、事前の通知なしに既存の製品に変更が加えられる場合があります。そのため、仕様および外観は、記載または表示されているものと異なる場合があります。

