


OVERDRIVE/DISTORTION OD300

2-Mode Overdrive/Distortion Effects Pedal

JP



この度は Behringer OVERDRIVE DISTORTION OD300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルはエレキギターに最適です。多様な仕様により、正確なオーバードライブやディストーションなどの各サウンドを可能とし、これら両方のエフェクトを組み合わせることもできるようになりました。

1. コントロール

- ① **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音を調整します。
- ② **STONE** コントローラーにより、全体のサウンド調整をおこなえます。
- ③ **DRIVE** コントローラーにより、オーバードライブ / ディストーションの各エフェクトの強度を調整します。
- ④ **MODE** コントローラーにより、オーバードライブ / ディストーションの各エフェクトの比率を調整します。このコントロールが完全に左に回されている場合にはオーバードライブエフェクトのみ、完全に右に回されている場合にはディストーションエフェクトのみのサウンドを得ることができます。
- ⑤ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑥ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- ⑦ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- ⑧ 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DC IN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

2 OVERDRIVE/DISTORTION OD300

JP

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

◆ OD300 には、On/Off スイッチが装備されていません。OD300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。OD300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

に

接続	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	500 k Ω

出力

接続	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	1 k Ω

電源供給

9 V \equiv , 100 mA 調整可能

Behringer PSU-SB

米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
中国 / 韓国	220 V~, 50 Hz
英国 / オーストラリア	240 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
電源接続	2 mm DC ジャック、負の中心
使用電池	9 V 電池タイプ 6LR61
電力消費量n	30 mA

寸法および重量

寸法	約 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/2"
(高 x 幅 x 奥行)	約 54 x 70 x 123 mm
重	約 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

