

クイックスタートガイド

CRITICAL MASS



JP コントロール

- 1 **スタイル** – 音声に適用するグループボーカルサウンドのタイプを選択します。
- 2 **ミックス** – リードボーカルとグループボーカルエフェクトをブレンドします。
- 3 **USB** – ファームウェアアップデート用のマイクロ USB ケーブルを受け入れます。
- 4 **オンオフ**
- 5 **リバーブ** – リバーブエフェクトの種類と量を選択します。
- 6 **トーン** – EQ、コンプレッション、ディエッシング、ゲーティングに「アダプティブトーン」を使用します。
- 7 **足踏みスイッチ** – 1 回押すだけでグループ効果をバイパスします。数秒間押し続けると、グループ効果とリバーブ効果がバイパスされます。
- 8 **アウト** – ミキサーまたはパワードスピーカーに接続します。
- 9 **マイク** – マイクを接続します。
- 10 **力** – PowerPlug 9 (別売) などの 9V /> 300mA 電源を接続します。ペダルは 4xAA 電池も受け入れます。