


快速启动向导

CN

SUB 'N' UP MINI OCTAVER



访问 musictribe.com 下载完整手册

CN 控制

- 1 Dry** - 调节干吉他信号和八度效果之间的混合。
- 2 Sub** - 调节八度下降信号的电平。
- 3 Output**
- 4 Footswitch** - 打开和关闭效果。
- 5 USB** - 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 6 Power** - 连接 9V /> 100 mA 电源。
- 7 Up** - 调节八度向上信号的电平。
- 8 Input**