



DM TCE-EU


DM TCE-EU Touch Screen Ethernet Wall Controller


CN 重要的安全须知




 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。



小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

介绍

欢迎!

感谢您购买用于 DM 系列处理器的 DM TCE-EU 壁挂式控制面板。DM TCE-EU 面板可以为最终用户提供对系统程序员定义的多个处理对象的直观控制。DM TCE-EU 需要通过支持 PoE 的以太网交换机或中跨注入器供电。DM TCE-EU 附带黑色和白色面板和编码器旋钮, 以允许集成到多种环境中, 并安装在标准的单组 EU 尺寸壁箱中。


可以编程用于 DM TCE-EU 的支持控件包括音量、静音、源选择、电平表、预设调用、房间组合操作等等。如果程序员需要, 控制器特定页面导航和 PIN 保护锁定可以添加到控制器。

使用彩色触摸屏、编码器旋钮、编码器按钮可实现用户交互

或三者的任意组合。

DM TCE-EU 使用 DM KONTROL 软件应用程序进行编程。


介绍



DM TCE-EU 前面板


1. 触摸屏显示显示可用的音频源、设置和音频播放进度。用手指触摸屏幕可以直接选择页面和参数。
2. 编码器旋钮允许您滚动可用的音频源、调整音量或启动其他系统操作。按下编码器旋钮进行选择。

组装和安装



DM TCE-EU 使用前板下方的两个螺钉固定在安装外壳中。拆下前面板, 并用提供的安装螺钉将主机固定到外壳中。装置牢固固定后, 更换前面板。

组装和安装



技术参数

输入选择 / 音量	电容式触控面板和旋钮
展示	2.3 英寸 RGB TFT LCD, 320 x 240 像素
连接器	RJ45
电缆	Cat5/6
电缆长度	高达 100 m (300 ft)
尺寸 (高 x 宽 x 深)	86.36 x 86.36 x 53.75 毫米 (3.4 x 3.4 x 2.1")
重量	0.16 公斤 (0.35 磅)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。

