


# クイックスタートガイド

JP

## CORONA MINI CHORUS



完全なマニュアルをダウンロードするには、[musictribe.com](http://musictribe.com) にアクセスしてください

## JP コントロール

- ① **Depth** - 効果の強さを設定します。
- ② **Speed** - モジュレーションの速度を制御します。
- ③ **Output**
- ④ **Footswitch** - エフェクトのオンとオフを切り替えます。
- ⑤ **USB** - コンピューターに接続して、ファームウェアの更新と TonePrint の編集を行います。
- ⑥ **Power** - 9V /> 100mA 電源を接続します。
- ⑦ **FX Level** - 効果の強さを設定します。
- ⑧ **Input**