


## VORTEX MINI FLANGER



访问 [musictribe.com](http://musictribe.com) 下载完整手册

## **CN** 控制

- ① **Depth** – 控制效果的强度。
- ② **Speed** – 调整镶边效果的速度。
- ③ **Output**
- ④ **Footswitch** – 打开和关闭效果。
- ⑤ **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- ⑥ **Power** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。
- ⑦ **Feedback** – 调节反馈到踏板的调制信号量, 控制效果的强度。
- ⑧ **Input**