



BAM200


Ultra-Compact 200 Watt Bass Head with Class-D Amp Technology


CN


CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明中提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。




12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2019 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

BAM200 控制



第二步: 控制

- 1 **INPUT** 你可连接有源或无源贝司到此 1/4" 输入接口。贝司功放的输入级设计适用于任何类型的拾音器。
- 2 **GAIN 旋钮和 SIG 指示灯** 输入增益应设置为尽可能高的电平, 而不会使输入级过载。要找到正确的设置, 只需插入贝司, 弹奏并调高 GAIN 旋钮直到 SIG LED 偶尔亮。然后稍微降低增益。设置后, 只需调高 MASTER 音量旋钮来开始演奏。
- 3 **tone 控制旋钮** BAM200 有三个音调旋钮: BASS, MIDDLE 和 TREBLE。这些控制器经过仔细调整, 可以解决三个相关的低音频率区域, 并且可以让你轻松拨入声音。
- 4 **POWER 指示灯** LED 灯亮表明功放已开启。
- 5 **MASTER 电平旋钮** 使用 MASTER 旋钮设置功放总的输出电平。MASTER 旋钮也可控制耳机输出的电平。
- 6 **PHONES (扬声器静音)** PHONES 接口是一个 1/4" 接口, 可连接耳机。将耳机插入插孔可使扬声器输出静音。将音箱模拟效果应用到低音, 我们的耳机放大器提供高品质的耳机声音。
- 7 **MAINS IN - 电源开关 & 电源输入端** 电源输入接口可插入随货供应的 IEC 线。供电设备应始终接地以避免电压差异如 PA 和 BAM200。
- 8 **SPEAKER OUT** 使用 SPEAKER OUT 接口连接 BAM200 到音箱。**请注意这是一个 1/4" 接口, 且你必须使用音箱线。请勿使用乐器线!**

对 BAM200, 使用最小负载为 4 欧姆的音箱配置。例如:
 - 2 x 8 欧姆 (并联)
 - 1 x 4 欧姆。
- 9 **DI OUT** 当你在舞台上表演时, 使用 DI OUT XLR 接口连接 BAM200 到 PA, 或在录音室时, 连接功放到录音设备。
- 10 **GND LIFT** 使用 DI OUT 连接时, 请使用 GND LIFT 开关来减少嗡嗡声。当其开启时, GND LIFT 开关断开 INPUT 和 DI OUT 连接之间的接地连接。GND LIFT 开关降低嗡嗡声或防止接地回路的能力取决于所连接设备的接地。

BAM200 使用

第三步: 使用

保护模式

为了您的安全和保护功放, 此产品配备了先进的保护系统。这些保护功能只有当您在极端条件下使用本产品时才开启。

务必不要覆盖 BAM200 的冷却栅! 通风效果差可能导致功放的温度上升到临界值。

BAM200 配备了智能保护系统, 确保功放在操作错误或极端环境下不会发生故障。当功放转入保护模式时, 音箱输出信号静音。

启用保护模式...

- 发生短路(在音箱输出端)。
- 功放在太热的环境下使用。
- 通风效果差。
- 如果内置扬声器和连接的音箱的混合阻抗低于 4 欧姆。

在保护模式, 音箱输出关闭防止音箱损坏。然而平衡式输出端仍然传送音频信号。

在保护模式如何开展工作

1. 如果功放不能从保护模式自动恢复且发烫, 将功放关一会儿让它冷却。确保充足的通风。
2. 确保您的音箱线没有缺陷, 因为这种缺陷可能导致短路。
3. 再次打开功放。如果这些步骤不能解决问题, 你需将功放到授权服务中心检查。

链接

- TC ELECTRONIC 贝司产品: tcelectronic.com/bass/
- TonePrint 贝司: tcelectronic.com/tonerprint/tonerprint-bass/
- TC 支持: tcelectronic.com/support
- TC @ Facebook: [facebook.com/tcelectronic](https://www.facebook.com/tcelectronic)

技术参数

Output Power	
Max output power*	200 W
Type	Class-D
Audio Inputs	
Instrument input	¼" TS, unbalanced
Impedance	10 MΩ
Gain	-∞ to +40 dB
Tone Controls	
Bass	±15 dB @ 80 Hz, shelving
Middle	400 Hz @ Gain: ±15 dB
Treble	±15 dB @ 4.2 kHz, shelving
Audio Outputs	
Phones out	¼" TRS, unbalanced
Impedance	47 Ω
Direct output	XLR, balanced
Impedance	1 kΩ
Ground lift	Switchable
Loudspeaker output	¼", TS
Min. load impedance	4 Ω
Indicators	
Signal/peak	Green/Red LED
Power	Green LED
Power Supply	
Europe/UK/Australia/China/Korea	220-240 V~ 50/60 Hz
USA/Canada/Japan	100-120 V~ 50/60 Hz
Power consumption	60 W
Mains connection	Standard IEC receptacle
Dimension/Weight	
Dimension (H x W x D)	43 x 164 x 133 mm (1.7 x 6.5 x 5.2")
Weight	0.92 kg (2.0 lbs)

*independent of limiters and driver protection circuits
Due to continuous development, these specifications are subject to change without notice.

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 tcelectronic.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商,请联系 tcelectronic.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前,请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时,必须使用相同型号及定额的保险丝。

