

VMS 1 / VMS 1-WH

5" Versatile 2-Way Compact Monitor for Installation Applications

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (14"TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもののみをお使いください。

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。


21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。



- ① **スプリングクリップ** - 裸線のスピーカーワイヤーをこの端子に接続します。
- ② **ブラケット挿入口** - マウンティングブラケット取り付けに使用する、スレッドインサートです。
- ③ **セーフティバー** - マウンティングの際、追加のセーフティケーブルを接続します。
- ④ **ウーファー**
- ⑤ **高周波ドライバー**


操作

アンプリファイアに関する考慮

VMS 1 は、プロ仕様の高品位パワーアンプリファイアで駆動する必要があります。パワーアンプリファイアは、公称インピーダンスにおいて、ラウドスピーカーのピーク電力定格の半分に匹敵する、長期の広帯域電力に対応できる必要があります。パワー不足のアンプリファイアの場合、過度にクリップした信号により、ラウドスピーカーに永続的損傷が生じる恐れがありますので、使用を避けてください。適切なアンプリファイアパワーをご選択いただくことで、最高のサウンド品質と長期の堅牢性が保たれ、損傷も防ぐことができます。

接続

VMS 1 のスプリングクリップに、裸線のスピーカーワイヤーでアンプリファイアを接続します。




スピーカーおよびアンプリファイアのターミナルは (+) および (-) となっています。スピーカーおよびアンプリファイアのターミナルは、両方とも同種のターミナルに接続する必要があります。例：スピーカーの (+) ターミナルは、アンプリファイアの (+) ターミナルに、スピーカーの (-) ターミナルは、アンプリファイアの (-) ターミナルに対応します。ターミナルが適切に接続されていない場合、「位相のずれた」サウンドとなり、音は痩せ、弱々しい低域レスポンスと、貧弱なステレオ音像になります。

スピーカーワイヤーをスプリングクリップに接続する

裸線のスピーカーワイヤーを直接スプリングクリップに接続する際、次の手順でおこないます：

1. スピーカークーブルを、最終的に想定している長さより、少し長めにカットします。
2. 被覆材に包まれた 2 本のワイヤーで構成されているスピーカーワイヤーの場合、2 本のワイヤーを分離し、各 5 cm 程度を確保します。
3. ワイヤーストリッパーを使用して、各ワイヤセグメントの端から 1.2 cm 程度、被覆材および絶縁を除去します。
4. 親指と人差し指で、裸線のワイヤーを握り、それぞれのワイヤーがしっかりとまとまった、1 本のらせん状になるようにひねります。
5. スプリングクリップのプラスチックタブを押し下げると、スプリングクリップの接続口が開きスピーカーワイヤーを接続可能になります。
6. 各ワイヤーを直接、スプリングクリップの開いたホールに差し込みます。極性が合っていることをしっかり確認してください。
7. プラスチックタブから手を離すと、ワイヤーがスプリングクリップにしっかりとホールドされます。

スピーカーのポジショニング



モニターはニアフィールドモニターとして設計されており、通常リスナーから 0.75 m~3 m の位置に設置します。一般的に、ミキサーメーティングブリッジの上や、小さなミキシングデスクまたはコントロールサーフィスの両側に配置します。また、適切なラウドスピーカースタンドやブラケットにマウントすると、安定性および振動の面で最上の結果が得られます。いずれにせよ、スピーカーはリスナー側に向け、ツイーターが耳の高さになるように設置します。

キャビネットケア

キャビネットは柔らかな不織布で拭いてください。溶剤や研磨洗剤の使用は避けてください。

技術仕様

パフォーマンス	
周波数応答	70 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
感度	86 dB (1 W @ 1 m)
パワーハンドリング (IEC)	
継続的	25 W
ピーク	100 W
推奨アンプパワー	50 W
公称インピーダンス	4 Ω
最大 SPL	100 dB (25 W @ 1 M)
クロスオーバーポイント	5.2 kHz
公称分散 @ 2 kHz	117° H x 149 V @ -6 dB ポイント
トランスデューサー	
直径 / 材質 / タイプ (LF)	135 mm (5.3"), 黒い紙のコーン
直径 / 材質 / タイプ (HF)	13 mm (0.5"), 黒の PE 1ドーム
物理的	
エンクロージャー材料	ABS 757
グリル素材	銅
コネクタ	裸線クリップ端子
寸法 (H x W x D)	235 x 159 x 142 mm (9.25 x 6.25 x 5.6")
正味重量	1.8 kg (3.96 ポンド)
アクセサリパック (付属)	
	壁取り付けブラケット

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットの電源ソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにならないときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

