

PK108/110/112/115

Passive 350/500/600/800-Watt 8/10/12/15" PA Speaker System

CN 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。




10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备,

以避免手推车和设备倾倒是受伤。


11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

PK108/110/112/115 控制


控制



- ① **INPUT** - 使用带有 speakON 型扭锁专业连接器的扬声器电缆将扬声器连接到功率放大器。将扭锁连接器插入插孔并顺时针旋转,直到连接器锁定到位。这些扬声器通过扭锁连接器中的引脚 1+ 和 1- 连接到电源。引脚 2+ 和 2- 未在内部连接到扬声器,而是连接到 LINK OUTPUT。
- ② **LINK OUTPUT** - 使用此连接将 1+ 和 1- 引脚上的 INPUT 信号馈入和输出,以便为具有相同信号的附加扬声器供电。或者,通过将 4 极扬声器从功率放大器连接到 INPUT 插孔,引脚 2+ 和 2- 上的附加功率放大器通道可以直接馈送到 LINK OUTPUT,从而为附加扬声器提供单独的信号。这种替代方法可用于在必要时整合您的扬声器电缆。检查以确保您的功率放大器可以从单个输出插孔组合并输出所有引脚 (1+, 1-, 2+ 和 2-)。



- ③ **SYSTEM SPECIFICATION** - 请参阅后面板的这一部分以查找特定扬声器型号的额定功率。



CN 技术参数

| | PK108 | PK110 | PK112 | PK115 |
|----------------|---|---|---|---|
| 系统数据 | | | | |
| 峰值功率 | 320 W | 480 W | 600 W | 800 W |
| 阻抗 | 8 Ω | | | |
| 类型 | 2种方法 | | | |
| 频率响应 | 87 Hz 至 35 kHz (±3 dB) 20 Hz 至 20 kHz (-10 dB) | 80 Hz 至 35 kHz (±3 dB) 20 Hz 至 20 kHz (-10 dB) | 75 Hz 至 35 kHz (±3 dB) 20 Hz 至 20 kHz (-10 dB) | 70 Hz 至 35 kHz (±3 dB) 20 Hz 至 20 kHz (-10 dB) |
| 声压级 (SPL) | 96 dB (全空间, 1 W@1 m) | | | |
| 标称色散 | 70° H x 50° W | | | |
| 交叉频率 | 2.2 kHz | | | |
| 索具配件 | 符合人体工程学的手柄 35 mm 杆式插座 | | | |
| 组件 | | | | |
| 高音喇叭 | 1" 压缩驱动器 | | | |
| 低音喇叭 | 8" (203 mm) | 10" (254 mm) | 12" (305 mm) | 15" (381 mm) |
| 连接器 | 2 x 扬声器扭绞连接器 4 针 | | | |
| 接线 | 引脚 1+ / 1- 输入 引脚 2+ / 2- 链接 | | | |
| 尺寸/重量 | | | | |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 395 x 254 x 211 mm (15.6 x 10 x 8.3") | 491 x 315 x 261 mm (19.3 x 12.4 x 10.3") | 583 x 375 x 308 mm (23 x 14.8 x 12.1") | 685 x 433 x 366 mm (27 x 17 x 14.4") |
| 重量 | 5.1 kg (11.2 lbs) | 7.2 kg (15.8 lbs) | 10.1 kg (22.2 lbs) | 14.9 kg (32.8 lbs) |

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商,请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前,请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时,必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You