




VEYRON TUBE BV1001T/VEYRON MOSFET BV1001M


Ultra-Compact 2000 W Class-D Bass Amplifier with Tube Preamp,
Optical Compressor and DYNAMIZER Technology





CN


CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

重要提示



若不按下面几点操作可能会损坏功放或音箱。由此引起的损坏不在保修范围内。

- 音箱请使用正确的阻抗并使用合适的输出插座。
- 连接功放与音箱时要使用音箱线。永远不可使用其他类型的线如乐器线、话筒线。

在开始之前

此产品在出厂前已仔细包装以确保运输途中完好无损。然而若您发现包装箱损坏, 请立即检查产品是否有损坏的迹象。

- 若产品损坏请勿退给我们。但请立即通知代理商及运输公司。否则, 您将无权要求索赔或更换产品。
- 保存本产品时或运输时请使用原包装箱以免损坏产品。
- 儿童在无人监管时不可玩耍本产品或其包装。
- 请合理处理包装材料。
- 确保通风良好, 不可放置在热源如暖气片等附近以免过热。
- 请确保所有的设备正确接地。为了你自己的安全, 请勿移除接地线或取消其作用。本产品必须接地。

关于安装的重要信息

- 在强大的广播电台及高频源附近音质可能会受到影响, 请加大传输器与本设备之间的距离, 且连接时请使用屏蔽线。

CN



VEYRON TUBE BV1001T/VEYRON MOSFET BV1001M 连接应用

CN

第一步: 连接应用

基本连接方法双




双协议栈



VEYRON TUBE BV1001T/VEYRON MOSFET BV1001M 控制

CN

第二步: 控制



- INPUT** – 使用 1/4" 不平衡式线连接您的贝司。
- MUTE** 按钮将功放输出静音, 用于无噪调音或切换低音吉他。环绕按钮的 LED 环亮表明输入接口限幅。或者功放当前工作在输出静音状态。
- 15 dB** 按钮衰减输入接口的灵敏度, 可同主动式拾音器一起使用。当使用衰减时, 环绕按钮的 LED 环亮。
- GAIN** 旋钮调节前置放大器电平。
- VOLUME** 旋钮 (仅 BV1001T) 补偿 GAIN 旋钮的信号提升。它同样影响 FX LOOP SEND 接口的电平。
- COMP** 按钮开启压缩效果。环绕按钮的 LED 环在演奏达到峰值时亮表明信号正在被压缩。
- COMP** 旋钮调节内置压缩器的压缩量。
- BASS** 旋钮调节音色的低频。
- MID** 旋钮调节中频。
- MID FREQ** 旋钮选择由 MID 旋钮调节的中心频率。
- TREBLE** 旋钮调节音色的高频。
- MASTER** 旋钮调节功放的总输出。
- ULTRA LOW** 按钮 (仅 BV1001) 添加固定的低音提升到音色。
- ULTRA HIGH** 按钮 (仅 BV1001) 添加额外的高频提升到音色。
- PHONES** 接口可通过 1/4" 立体声线连接耳机, 用于在没有连接音箱时练习。
- FX LOOP** 接口可在前置放大器之后, 功率部分之前连接效果处理器。SEND 接口也可用于传送前置放大器信号到另一个功放。
- AUX IN** 接口可通过 1/4" 立体声线连接 MP3 播放器。
- SPEAKER OUTPUT** 接口通过专业固定连接贝司音箱。
- TUNER OUT** 接口发送信号到外部调音器。当 MUTE 开启时, 这个输出端仍可用。
- FOOTSW(itch)** 接口可连接脚踏开关, 用于打开 / 关闭 MUTE 和 FX LOOP。
- DIRECT OUTPUT** 接口通过 XLR 线发送前置放大器信号, 可连接调音台或接口设备。三个开关可用于选择接地断开, 失真前或失真后均衡, 和话筒或线路电平。

技术参数

	BV1001T	BV1001M
音频输入		
仪器输入	¼" TS 插孔, 不平衡	
阻抗	1 MΩ	
FX 循环返回	¼" TS 插孔, 不平衡	
阻抗 (当 DI 输出是均衡器之前/之后)	20 kΩ / 9 kΩ	
辅助输入	¼" TRS 插孔, 不平衡	
阻抗	10 kΩ	
音频输出		
电话出去	¼" TRS 插孔, 不平衡	
阻抗	180 Ω	
调音器	¼" TS 插孔, 不平衡	
阻抗	500 Ω	
FX 循环发送	¼" TS 插孔, 不平衡	
阻抗	1 kΩ	
直接输出	XLR 插孔, 平衡	
阻抗	1 kΩ	
最大限度。电平麦克风 / 线路	均衡器前 (-9 dBu / +12 dBu), 均衡器后 (-12 dBu / +9 dBu)	
扬声器输出	2 个锁定连接器	
最小负载阻抗	4 Ω	
系统资料		
前置放大器管	3 个 12AX7	-
最大输出功率	峰值 2000 W	
电源电压		
欧洲 / 英国 / 澳大利亚 / 中国 / 韩国	220-240 V~ 50/60 Hz	
美国 / 加拿大 / 日本	100-120 V~ 50/60 Hz	
功耗 @ 1/8 最大功率	1050 W	
电源连接	标准 IEC 插座	
身体的		
方面	293 x 279 x 80 mm (11.5 x 10.9 x 3")	
重量	3.2 kg (7.0 lbs)	3.0 kg (6.6 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

Bugera