


# INSTRUMENT/AMP SELECTOR AB100

Universal 2-Mode A/B Footswitch

Muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros al adquirir el INSTRUMENT/AMP SELECTOR AB100 de BEHRINGER. Este conmutador de alta calidad para instrumentos y amplificadores ha sido diseñado para guitarristas o bajistas que usan varios instrumentos o amplificadores. El AB100 te permite conmutar silenciosa e instantáneamente entre dos equipos y regular el nivel individualmente sin colorear el sonido de tu instrumento.

## 1. Controles



- IN 1:** este jack de 6,3 mm es la primera entrada del AB100. Conecta aquí un instrumento (guitarra, bajo, etc.).
- OUT A:** este jack de 6,3 mm es la primera salida del AB100. Conecta aquí un amplificador o procesador de efectos.
- OUT B/IN 2:** este jack mono de 6,3 mm puedes utilizarlo como una segunda entrada o salida, dependiendo de tus necesidades y la posición del selector (4).
- El selector **MODE** adapta el AB100 a tu sistema: si utilizas un instrumento y dos amplificadores, selecciona el modo superior (una entrada y dos salidas), en cuyo caso el conector (6) funciona como segunda salida (OUT B). Si, en cambio, utilizas dos instrumentos y un amplificador selecciona el modo inferior (dos salidas y una entrada), en cuyo caso el conector (6) cumple las veces de segunda entrada (IN 2).
- El control **A LEVEL** regula el volumen de la salida OUT A. Esta salida está activa si se ilumina el LED verde.
- Si el selector **MODE** está en la posición superior, el control **B LEVEL** regula el volumen de la salida OUT B. Esta salida está activa si se ilumina el LED rojo.
- El pedal te permite conmutar silenciosa e instantáneamente entre dos amplificadores (con el selector **MODE** en la posición superior) o dos instrumentos (selector **MODE** en la posición inferior).

El conector **DC IN** te permite enchufar a tu pedal un adaptador de corriente de 9 V (no incluido).

El **COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA** se encuentra debajo de la cubierta superior del pedal. Para instalar o cambiar la batería de 9 V, presiona las bisagras laterales con un bolígrafo y retira la cubierta del pedal. Ten cuidado de no rayar la unidad.

- ❖ El AB100 no dispone de un interruptor de encendido/apagado. Tan pronto conectas tu instrumento en la entrada IN, el AB100 comienza a funcionar. Si no vas a utilizar el pedal, desconecta el cable de la entrada IN para prolongar la vida de la batería.

El NÚMERO DE SERIE se encuentra en la parte inferior del pedal.

## 2. Instrucciones de Seguridad

No utilizar ni instalar cerca de agua o fuentes de calor. Utiliza sólo accesorios y aditamentos autorizados. No intentes reparar el producto por ti mismo. Contacta a nuestro personal técnico cualificado para servicio y reparaciones, especialmente cuando la fuente o el cable de alimentación hayan sufrido algún daño.

## 3. Garantía

Para conocer nuestros términos de garantía actuales, visita nuestra página web: <http://behringer.com>.

## 4. Especificaciones

### In 1

Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	500 kΩ

### Out A

Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia	2.2 kΩ

### In 2/Out B

Conector	jack mono de 6,3 mm
Impedancia In 2	500 kΩ
Impedancia Out B	2.2 kΩ

### Suministro de corriente

	9 V $\overline{\text{---}}$ , 100 mA DC regulada
	adaptador BEHRINGER PSU-SB-CN de 220 VAC (China)
	adaptador BEHRINGER PSU-SB-EU de 230 VAC (Europa)
	adaptador BEHRINGER PSU-SB-JP de 100 VAC (Japón)

adaptador  
BEHRINGER PSU-SB-SAA de  
240 VAC (Australia)

adaptador  
BEHRINGER PSU-SB-UK de  
240 VAC (R.U.)

adaptador  
BEHRINGER PSU-SB-UL de  
120 VAC (EE.UU.)

Conector  
de alimentación

jack de 2 mm para DC,  
centro negativo

Batería

9 V tipo 6LR61

Consumo de corriente

25 mA

### Dimensiones/Peso

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 54 x 70 x 123 mm
Peso	aprox. 0.33 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO QUE APARECE AQUÍ. BEHRINGER FORMA PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA BASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA QUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands