

この度はBEHRINGER AB200をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質2チャンネル式A/B-Boxは、複数のアンプや楽器をご使用になるミュージシャンの皆様のために特別に開発されました。AB100により、サウンドに影響を与えることなく、アンプおよび楽器間でのノイズのない、スムーズな切り替えが可能となります。ご使用中のシステム内でどのエレメントが起動されるかがLEDで常時確認できます。

1. 操作機構とコネクター




図 1.1: 後面

両チャンネルにおける操作機構およびコネクターは同一のため、この章ではチャンネル1についてのみ記載されています。

- 1 **IN/OUT 1:** この6.3 mmモノラルジャックは、信号源（ギター、ベースなど）が接続されている場合にはチャンネル1用の入力として、アンプまたはエフェクト機器が接続されている場合にはチャンネル1用の出力として機能します。
- 2 **A1 & B1:** この6.3 mmモノラルジャックは、アンプまたはエフェクト機器が接続されている場合にチャンネル1用出力として機能します。ここに楽器が接続されている場合には、チャンネル1用入力として機能します。これらの2個のコネクターを同時に起動させることはできません。
- 3 **LATCH/NON LATCH:** このスイッチでは、ペダルスイッチによる切り替え方法を設定します。このスイッチがLATCHの位置にある場合、ペダルを押すたびにコネクターが切り替えられます。このスイッチがNON LATCHの位置にある場合、ペダルを押している間にのみコネクターB1が起動します。

DUAL PROGRAMMABLE A/B SWITCH




図 1.2: 上面

- 4 **PEDAL 1: IN/OUT 1**が入力として使用されている場合、このペダルを使用して出力A1およびB1の間を切り替えることができます。IN/OUT 1が出力として使用されている場合、このペダルを使用して入力A1およびB1の間を切り替えることができます。A1およびB1のLEDにより、現在どのコネクターが起動しているかが確認できます。スイッチの位置に応じて、ペダルを一度押すだけでよい場合（LATCH）と、切り替えの間に継続して押したままにしなければならない場合（NON LATCH）があります。

電池を装着および交換する場合には、AB200の下部のネジを慎重に取り外し、本機のカバーを取り外してください。取り外したネジを再び締め、本機カバーを閉じてください。

AB200には、On/Offスイッチが装備されていません。AB200のIN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。AB200を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 応用例




図 2.1: 楽器1個/アンプ2個

IN/OUT 1コネクターにご使用になる楽器を接続し、両方のアンプの入力をA1およびB1のコネクターに接続してください。PEDAL 1を押すと、2個のアンプ間を切り替えることができるようになります。




図 2.2: 楽器2個/アンプ1個

両方の楽器をA1およびB1のコネクタに接続し、アンプ入力をIN/OUT 1コネクタに接続してください。PEDAL 1を押すと、2個の楽器間を切り替えることができます。




図 2.3: 楽器2個/アンプ2個

この場合、AB200の両方のチャンネルを使用します。両方の楽器をA1およびB1のコネクタに接続し、両方のアンプの入力をそれぞれA1およびB1のコネクタに接続してください。IN/OUT 1とIN/OUT 2のコネクタを短いケーブルで接続してください。PEDAL 1を押すと、2個の楽器間を切り替えることができます。PEDAL 2を押すと、2個のアンプ間を切り替えることができます。

3. 保証

現在の保証条件に関しては、ウェブサイト <http://www.behringer.com>をご覧ください。

4. 仕様

In 1, In 2, Out A, Out B

接続

インピーダンス

使用電池

電力消費量

寸法 (高×幅×奥行)

重量

6.3mmジャックコネクタ

Relais Hard-Bypass

9 V、電池タイプ 6LR61

<30 mA

約 46 mm x 14 mm x 89 mm

約 0.28 kg

BEHRINGER社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

5. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

テクニカルデータや製品の的外観は予告なしに変更される場合があります。各社名や出版物、ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、BEHRINGER®による登録商標の主張も BEHRINGER®と登録商標所有者との提携を意味するものではありません。BEHRINGER®社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害、不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター（配給元）およびディーラー（販売業者）は、BEHRINGER®の特約代理店ではなく、これらは明示 暗示を問わずあらゆる行動および表現によって BEHRINGER®を拘束する権限を一切有しません。本取扱説明書に記載された情報は、BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbHからの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用でもこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER®は登録商標です。

ALL RIGHTS RESERVED.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38

47877 Willich-Muenchheide II, Germany

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903