

# VINTAGE BASS VB1



Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf BEHRINGER VINTAGE BASS VB1 entgegengebracht hast. Dieses ultimative Effektpedal wurde speziell für Bassisten entwickelt. Es produziert psychedelische und „sprechende“ Bass-Sounds, die typisch für den P-Funk der späten 1960er Jahre sind, der einen starken Einfluss auf die aktuelle Rap- und Hip Hop-Szene hat.

Beide dynamischen Sweeping-Filter des VINTAGE BASS VB1 verwenden geringfügig verschiedene Frequenzen, um Deinem Bass mehr Präsenz für Rhythmusparts und Soli zu verleihen. Wir haben den VB1 darüber hinaus mit einer Distortion-Schaltung ausgestattet, um das harmonische Spektrum Deines Bass-Sounds anzureichern und den Klangbereich Deines Instruments zu erweitern.

## 1. BEDIENUNGSELEMENTE



Oberseitenansicht

- 1 Mit dem SENSITIVITY-Regler wählst Du den Bereich beider Dynamikfilter. Du wirst feststellen, dass auch die Ausgangslautstärke Deines Instruments die Effekttintensität beeinflusst. Du kannst also einerseits den SENSITIVITY-Regler im Uhrzeigersinn drehen und/oder lauter und mit stärkerem Anschlag spielen, um den Sweeping-Bereich zu vergrößern.
- 2 Verwende den DIST-Schalter, um Deinen Bass-Sound zu übersteuern und die Aktivität beider Filter zu vergrößern. Abhängig von der Einstellung von 1 bewegt sich der DIST Effekt zwischen harmonischer Anreicherung (geringe Empfindlichkeit) bis hin zu hörbarer Distortion (hohe Empfindlichkeit).
- 3 Die LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
- 4 Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- 5 Die 6,3-mm IN-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 6 Die 6,3-mm OUT-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.

Der DC IN-Anschluss dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Öffne die Abdeckung, um die 9 V Batterie einzusetzen oder auszutauschen.

**Der VB1 hat keinen On/Off-Schalter. Der VB1 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der INPUT-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der INPUT-Buchse, wenn der VB1 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.**

Die SERIENNUMMER befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

## 2. GARANTIE

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://www.behringer.com>.

## 3. TECHNISCHE DATEN

### Input

Anschluss 6,3-mm Monoklinkenanschluss  
Impedanz 220 k $\Omega$

### Output

Anschluss 6,3-mm Monoklinkenanschluss  
Impedanz 1 k $\Omega$

Stromversorgung 9 V  $\equiv$  , 100 mA DC, reguliert  
BEHRINGER PSU-SB  
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz  
Europa/U.K./Australien 230 V~, 50 Hz  
China/Korea 220 V~, 50/60 Hz  
Japan 100 V~, 50/60 Hz

Netzanschluss 2-mm DC-Anschluss, Center negativ

Batterie 9 V Typ 6LR61

Leistungsaufnahme 15 mA

Abmessungen (H x B x T) ca. 78 mm x 142 mm x 86 mm

Gewicht ca. 0,38 kg

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts können daher von den genannten Angaben oder Abbildungen abweichen.

## 4. SICHERHEITSHINWEISE

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, **insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.**

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt BEHRINGER keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von BEHRINGER und haben keinerlei Befugnis, BEHRINGER in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma BEHRINGER International GmbH gestattet. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muencheheide II, Deutschland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903