


VINTAGE TIME MACHINE VM1

Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Merci de la confiance que vous nous avez prouvée en achetant le VINTAGE TIME MACHINE VM1 BEHRINGER. Cette pédale de haute qualité produit de véritables effets delay avec jusqu'à 450 ms d'écho organique rivalisant avec n'importe quel delay à bande. Elle délivre également des chorus vibrants et des vibratos hallucinants.

1. Commandes et Connexions



- 1 Utilisez le connecteur **9 V** pour le branchement d'un bloc d'alimentation 9 V.
- 2 Utilisez le commutateur **POWER** pour activer/désactiver l'appareil.
- 3 La LED **POWER** s'allume lorsque l'appareil est activé.
- 4 Raccordez la sortie **EFFECT OUT** sur jack mono de 6,3 mm à l'entrée de votre ampli.
- 5 La sortie **DIRECT OUT** sur jack mono de 6,3 mm délivre toujours le signal direct (sans effet). Vous pouvez par exemple l'utiliser pour alimenter un ampli guitare supplémentaire.
- 6 Reliez le câble de votre instrument à l'entrée **INPUT** sur jack mono de 6,3 mm.
- 7 Le sélecteur **CHORUS/VIBRATO** permet de choisir entre l'effet chorus et l'effet vibrato.
- 8 Le réglage **LEVEL** détermine le niveau d'entrée.
- 9 La LED **OVERLOAD** s'allume lorsque le niveau du signal source est trop élevé. Dans ce cas, réduisez le niveau d'entrée avec le réglage **LEVEL**.
- 10 Le bouton **MIX** règle la balance entre le signal d'effet et le signal direct (signal source).
- 11 La commande **FEEDBACK** contrôle le montant des répétitions du signal. Étant donné que le signal de sortie est reconduit à l'entrée de la ligne de retard, les réglages élevés de cette commande peuvent générer une auto-oscillation.
- 12 Le réglage **DELAY** détermine le temps écoulé entre le signal direct et les répétitions du signal (temps de delay).
- 13 Le bouton **CHORUS/VIBRATO** règle la vitesse de l'effet de modulation ajouté au delay. Une modulation lente (réglage faible) produit un effet chorus alors qu'une modulation rapide (réglage élevé) délivre un effet vibrato.
- 14 Appuyez sur le commutateur au pied pour activer ou désactiver l'effet.

Le **NUMÉRO DE SÉRIE** se trouve sur la base de l'appareil.

2. Consignes de Sécurité

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.

3. Garantie

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site <http://behringer.com>.

4. Caractéristiques Techniques

Entree (In)

Connecteur	Jack mono de 6,3 mm
Impédance	100 k Ω

Sortie Effect Out

Connecteur	Jack mono de 6,3 mm
Impédance	1 k Ω

Sortie Directe (Direct Out)

Connecteur	Jack mono de 6,3 mm
Impédance	100 k Ω

Alimentation Électrique

Bloc d'alimentation	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA (fourni)
---------------------	---

BEHRINGER PSU-SB

Connecteur d'alimentation	Connecteur 2 mm, centre négatif
Consommation d'énergie	50 mA

Dimensions/Poids

Dimensions (H x L x P)	Env. 61 x 220 x 172 mm Env. (2,4 x 8,7 x 6,7")
Poids	Env. 1,34 kg (2,95 lbs)

BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées ici.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET APPARENCE SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. PRÉCISION NON GARANTIE. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, ET TURBOSOUND FONT PARTIE DU MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TOUTES LES MARQUES DÉPOSÉES SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LES ÉVENTUELS DOMMAGES OU PERTES SUBIS PAR UN TIERS EN SE BASANT EN ENTIER OU EN PARTIE SUR LES DESCRIPTIONS, PHOTOGRAPHIES OU DÉCLARATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. LES COULEURS ET CARACTÉRISTIQUES PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE CELLES DU PRODUIT. LES PRODUITS MUSIC GROUP NE SONT VENDUS QUE PAR LE BIAIS DE REVENDEURS AGRÉÉS. LES DISTRIBUTEURS ET LES REVENDEURS NE SONT PAS AGENTS DE MUSIC GROUP ET N'ONT ABSOLUMENT AUCUNE AUTORITÉ POUR ENGAGER OU REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP DE FAÇON IMPLICITE, EXPLICITE OU INDIRECTE. CE MODE D'EMPLOI EST PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEURS. IL EST INTERDIT DE TRANSMETTRE OU DE COPIER CE MODE D'EMPLOI SOUS QUELLE FORME QUE CE SOIT, PAR QUEL MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE, CE QUI COMPREND LES MOYENS DE PHOTOCOPIE ET D'ENREGISTREMENT DE QUELLE FAÇON QUE CE SOIT, QUEL QUE SOIT LE BUT, SANS LA PERMISSION ÉCRITE EXPRESSE DE MUSIC GROUP IP LTD. TOUTS DROITS RÉSERVÉS. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques