

AIR LINK DW 20BR







控制

- ① **PAIR** button 按住按钮 4 秒钟,可以将设备配对。LED 环将指示当前状态。有关详细信息,请参见"入门"部分。
- 2 **LEVEL** knob 调整发送到输出插孔的信号的音量。
- ③ DCINPUT 接受随附的电源适配器。
- ④ **OUTPUTS** 通过平衡的 XLR 或不平衡的 ¼" TS 电缆连接到放大器, 有源扬声器或调音台。

使用

- 1. 使用 XLR 或 ¼" 电缆将 DW 20BR 连接到调音台或扬声器系统。 将扬声器或调音台上的音量调到最低, 以免产生杂音。请勿连 接电源线
- 2. 在智能手机或平板电脑上, 激活蓝牙并扫描可用设备。
- 将电源适配器连接至 DW 20BR 和电源插座。本机将自动打开并 尝试与最近连接的设备配对。
- 4. 要连接新设备,请按住 PAIR 按钮 4 秒钟。LED 环将快速闪烁以指示已准备好配对。
- 5. 从蓝牙设备的蓝牙设置菜单中的可用项目列表中选择 DW 20BR。 DW 20BR LED 指示灯将持续亮起,而不会闪烁以指示连接成功。

注意 -从手机流式传输音频时禁用蜂窝接收。

- 开始从蓝牙设备播放音频。调节蓝牙设备上的音量,然后向上转动LEVEL旋钮,使扬声器或混音器接收到较强的信号。
- 7. 调高扬声器,调音台,放大器等的音量,直到达到所需的聆听水平。

连接注意事项:

- 如果您的蓝牙音频设备兼容,则在蓝牙流处于活动状态时,短按DW 20BR 上的 PAIR 按钮可以切换播放/暂停。
- 音频不能同时从单个蓝牙设备流到多个 DW 20BR 单元。
- 如果您已经连接到一个 DW 20BR 设备, 并想切换到另一设备, 请按照以下步骤操作:
 - 在 Android 设备上,从 Bluetooth 设备列表中删除第一个设备, 然后如上所述执行新的搜索/配对。
 - 在iOS设备上, Bluetooth 设置菜单中可能有2个设备显示为已连接。在这种情况下, 您可以选择将通过音乐应用程序的设置接收音频的设备。两台设备的名称均为"克拉克 Teknik DW 20BR"。



技术参数

产出	
连接器	平衡 XLR, 不平衡 ¼"
阻抗	240 欧
最高 输出水平	1 dB 时为 4 dBu
蓝牙	
频率范围	2402 - 2480 MHz
频道编号	79
蓝牙版本	4.2
接收范围	高达 30 m (100 ft)
输出功率	2级,<10dBm
支持的编解码器	SBC, aptX
支持的个人资料	AVRCP 1.4, A2DP 1.2
系统	
频率响应	20 Hz 至 20 kHz (+0 /-2 dB)
THD+N(失真)	1%时为0.1%
信噪比	>90 分贝
电源适配器	DC 12 V, 400 mA, 中央正极
物理	
尺寸 (高x宽x深)	
没有保险杠或天线	54x108x103毫米 (2.1x4.3x4.1英寸)
带保险杠,不带天线	63 x 118 x 112 毫米 (2.5 x 4.6 x 4.4 英寸)
带保险杠,垂直天线	212x118x126毫米 (8.3x4.6x5.0英寸)
含重量 保险杠和天线	0.6 公斤 (1.3 磅)

注意: ¼" 输出电平比 XLR 输出低 6 dB 工作环境温度高达 45℃

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失,Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改,恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

CN

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息,请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

