

Quick Start Guide

VORTEX FLANGER



V 1.0

Visit musictribe.com to download the full manual

tc electronic

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

EN Controls

- 1 **USB** - Connects to your computer for firmware updates and TonePrint editing.
- 2 **Speed** - Controls the speed of the flanger effect.
- 3 **Feedback** - Controls the intensity of the flanger effect.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Turns the effect on and off.
- 6 **Power Input** - Connect a 9 V / >100 mA power supply.
- 7 **Depth** - Controls the depth of the flanger sweep.
- 8 **Delay Time** - Controls the pitch range of the flanger effect.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Choose between rich Flanger mode inspired by the classic SCF pedal, custom TonePrint setting and old-school Tape mode.

ES Controles

- 1 **USB** - Se conecta a su computadora para actualizaciones de firmware y edición de TonePrint.
- 2 **Speed** - Controla la velocidad del efecto flanger.
- 3 **Feedback** - Controla la intensidad del efecto flanger.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Activa y desactiva el efecto.
- 6 **Power Input** - Conecte una fuente de alimentación de 9 V / > 100 mA.
- 7 **Depth** - Controla la profundidad del barrido del flanger.
- 8 **Delay Time** - Controla el rango de tono del efecto flanger.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Elige entre el rico modo Flanger inspirado en el clásico Pedal SCF, ajuste TonePrint personalizado y modo Tape de la vieja escuela.

FR Réglages

- 1 **USB** - Se connecte à votre ordinateur pour les mises à jour du micrologiciel et l'édition TonePrint.
- 2 **Speed** - Contrôle la vitesse de l'effet Flanger.
- 3 **Feedback** - Contrôle l'intensité de l'effet flanger.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Active et désactive l'effet.
- 6 **Power Input** - Connectez une alimentation 9 V / > 100 mA.
- 7 **Depth** - Contrôle la profondeur du balayage du flanger.
- 8 **Delay Time** - Contrôle la plage de hauteur de l'effet Flanger.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Choisissez entre le mode Flanger riche inspiré du classique Pédale SCF, réglage TonePrint personnalisé et mode bande à l'ancienne.

DE Bedienelemente

- 1 **USB** - Stellt eine Verbindung zu Ihrem Computer für Firmware-Updates und TonePrint-Bearbeitung her.
- 2 **Speed** - Steuert die Geschwindigkeit des Flanger-Effekts.
- 3 **Feedback** - Steuert die Intensität des Flanger-Effekts.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Schaltet den Effekt ein und aus.
- 6 **Power Input** - Schließen Sie eine 9 V / > 100 mA Stromversorgung an.
- 7 **Depth** - Steuert die Tiefe des Flanger-Sweeps.
- 8 **Delay Time** - Steuert den Tonhöhenbereich des Flanger-Effekts.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Wählen Sie zwischen dem reichhaltigen Flanger-Modus, der vom klassischen SCF-Pedal inspiriert ist, der benutzerdefinierten TonePrint-Einstellung und dem Old-School-Tape-Modus.

PT **Controles**

- 1 **USB** - Conecta-se ao seu computador para atualizações de firmware e edição de TonePrint.
- 2 **Speed** - Controla a velocidade do efeito flanger.
- 3 **Feedback** - Controla a intensidade do efeito flanger.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Liga e desliga o efeito.
- 6 **Power Input** - Conecte uma fonte de alimentação de 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** - Controla a profundidade da varredura do flanger.
- 8 **Delay Time** - Controla a faixa de afinação do efeito flanger.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Escolha entre o modo Flanger rico inspirado no pedal SCF clássico, configuração TonePrint personalizada e o modo Fita da velha escola.

IT **Controlli**

- 1 **USB** - Si collega al computer per gli aggiornamenti del firmware e la modifica del TonePrint.
- 2 **Speed** - Controlla la velocità dell'effetto flanger.
- 3 **Feedback** - Controlla l'intensità dell'effetto flanger.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Attiva e disattiva l'effetto.
- 6 **Power Input** - Collegare un alimentatore da 9 V /> 100 mA.
- 7 **Depth** - Controlla la profondità dello sweep del flanger.
- 8 **Delay Time** - Controlla la gamma di tonalità dell'effetto flanger.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Scegli tra la ricca modalità Flanger ispirata al classico pedale SCF, l'impostazione TonePrint personalizzata e la modalità Tape vecchia scuola.

NL **Bediening**

- 1 **USB** - Maakt verbinding met uw computer voor firmware-updates en TonePrint-bewerking.
- 2 **Speed** - Regelt de snelheid van het flanger-effect.
- 3 **Feedback** - Regelt de intensiteit van het flanger-effect.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Zet het effect aan en uit.
- 6 **Power Input** - Sluit een 9 V /> 100 mA voeding aan.
- 7 **Depth** - Regelt de diepte van de flanger-sweep.
- 8 **Delay Time** - Regelt het toonhoogtebereik van het flanger-effect.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Kies tussen de rijke Flanger-modus geïnspireerd op het klassieke SCF-pedaal, aangepaste TonePrint-instelling en old-school Tape-modus.

SE **Kontroller**

- 1 **USB** - Ansluts till din dator för firmwareuppdateringar och TonePrint-redigering.
- 2 **Speed** - Kontrollerar hastigheten på flangereffekten.
- 3 **Feedback** - Kontrollerar intensiteten hos flangereffekten.
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - Slår på och av effekten.
- 6 **Power Input** - Anslut en 9 V /> 100 mA strömförsörjning.
- 7 **Depth** - Kontrollerar djupet på flänsen.
- 8 **Delay Time** - Kontrollerar stigningsområdet för flangereffekten.
- 9 **Input**
- 10 **Type** - Välj mellan rikt Flanger-läge inspirerat av den klassiska SCF-pedalen, anpassad TonePrint-inställning och old-school Tape-läge.

PL Sterownica

- 1 USB** - łączy się z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i edycji TonePrint.
- 2 Speed** - Steruje szybkością efektu flanger.
- 3 Feedback** - Kontroluje intensywność efektu flanger.
- 4 Output**
- 5 Footswitch** - Włącza i wyłącza efekt.
- 6 Power Input** - Podłącz zasilanie 9 V /> 100 mA.
- 7 Depth** - Kontroluje głębokość przeciągnięcia flangera.
- 8 Delay Time** - Steruje zakresem wysokości efektu flanger.
- 9 Input**
- 10 Type** - Wybierz między bogatym trybem Flanger inspirowanym klasyką Pedal SCF, niestandardowe ustawienie TonePrint i oldschoolowy tryb taśmowy.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

TC Electronic VORTEX FLANGER

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **5270 Procyon Street,
Las Vegas NV 89118,
United States**

Phone Number: **+1 702 800 8290**

VORTEX FLANGER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark

