


# DIGITAL REVERB/DELAY DR400

Digital Stereo Reverb/Delay Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER DIGITAL REVERB/DELAY DR400. Denne Reverb/Delay effektpedal leverer 24-bit stereo reverb- og delayeffekter i høj opløsning. Oplev lyd i den bedste kvalitet, der kan sammenlignes med studieprocessorer, i én kompakt pedal.

## 1. Betjeningslementer

- 1 Brug **MODE**-kontakten til at vælge effekttilstand (se nedenstående tabel).
- 2 Afhængigt af den valgte tilstand justerer denne knap reverbtiden eller delaytiden.
- 3 I REVERB-tilstand justerer denne knap lydkarakteren for reverb. I delay- og DELAY+reverb-tilstand justerer denne knap mængden af feedback (antallet af gentagelser).
- 4 **BALANCE**-kontrollen bestemmer balancen mellem det direkte signal (rent instrument) og effektlyden.
- 5 6,3-mm monobøsning (**IN**) opretter forbindelse til dit instrument.
- 6 De to 6,3mm monobøsninger **OUT A** og **OUT B** sender signalet til forstærkeren eller andre effektenheder. Brug begge tilslutninger, hvis du vil opnå fuld stereoeffekt. For mono skal du kun tilslutte OUT A.



	1	Effektbeskrivelse	2	3	8
DELAY	1	Kort forsinkelse (32 - 128 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	Tramp
	2	Medium forsinkelse (128 - 500 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	
	3	Lang forsinkelse (500 - 2000 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	
DELAY + REV	4	Forsinkelse+lille rum (32 - 2000 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	
	5	Forsinkelse+stort rum (32 - 2000 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	
	6	Forsinkelse+koncertsal (32 - 2000 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	
	7	Forsinkelse+reverb-plade (32 - 2000 ms)	Forsinkelsestid	Feedback	
REVERB	8	Simulerer rumklangen i et lille rum	Reverbtid	Tone	—
	9	Simulerer rumklangen i et stort rum	Reverbtid	Tone	
	10	Simulerer rumklangen i en koncertsal	Reverbtid	Tone	
	11	Simulerer lyden af en reverb-plade	Reverbtid	Tone	

- 7 **ON/BATT** LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets status.
- 8 Fodkontakten bruges til at slå effekten til/fra. Hvis du trykker på fodkontakten i 2 sekunder eller længere, kan du trampe delaytiden ind (ON/BATT-LED'en blinker).

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

**BATTERIRUMMET** er placeret under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedaldækslet. Pas på ikke at ridse enheden.

- ♦ **DD600 har ingen tænd/sluk-kontakt. Den kan betjenes, så snart du sætter et stik i en af IN-terminalerne. Tag stikket ud, hvis du ikke bruger DD600. Ved at gøre det forlænger du batteriets levetid.**

**SERIENUMMERET** sidder på undersiden af pedalen.

- ♦ **I sjældne tilfælde kan der forekomme interferens på den normale funktion, forårsaget af ekstern indflydelse (f.eks. elektrostatisk afladning) som f.eks. lydforstyrrelser eller fejlfunktioner. Hvis det forekommer drej ned for volumen på efterfølgende forstærkere og afbryd input-konnektor kort for at genstarte applikationen.**

## 2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

## 3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

## 4. Specifikationer

In	
Terminal	6,3-mm monobøsning
Impedans	500 k $\Omega$

OUT A + B	
Terminal	6,3-mm monobøsning
Impedans	1 k $\Omega$ hm

Strømforsyning	
	9 V $\pm$ , 100 mA reguleret

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V $\sim$ , 60 Hz
Kina/Korea	220 V $\sim$ , 50/60 Hz
Europa/Australien	230 V $\sim$ , 50 Hz
Japan	100 V $\sim$ , 50 - 60 Hz

Strømsstik	2 mm DC jack, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Strømforbrug	60 mA

Mål/Vægt	
Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands